



ANLAGE I

LEITFADEN: EMPFEHLUNGEN ZUR HANDHABUNG VON FairCup-MEHRWEGBECHERN

Ziel dieser Anlage ist die Unterstützung der FairCup-Partner bei der Handhabung der Pfandausgabe und -rücknahme sowie der Reinigung von FairCup-Mehrwegbechern und Mehrwegdeckeln. Hierbei handelt es sich ausschließlich um Informationen und Empfehlungen, die ohne Gewähr oder Haftung für Richtigkeit zur Verfügung gestellt werden. Sie entbinden den FairCup-Partner nicht von seiner Pflicht, sich selbstständig über die ordnungsgemäße Handhabung zu informieren. Über neue Erkenntnisse informiert FairCup per E-Mail.

1. Sicht- und Geruchsprüfung

1.1. Rücknahme

Bei Rücknahme eines FairCup-Mehrwegbechers und Mehrwegdeckel durch den FairCup-Partner sollte eine Sicht- und Geruchsprüfung durchgeführt werden, um vorab sicherzustellen, dass sich ausschließlich Lebensmittel in dem FairCup-Mehrwegbecher befunden haben. Zusätzlich sollte darauf geachtet werden, dass sich der FairCup-Mehrwegbecher in einem einwandfreien Zustand befindet.

1.2. Verwendung und Ausgabe der FairCup-Mehrwegbecher und Mehrwegdeckel

Es sollten ausschließlich gereinigte FairCup-Mehrwegbecher befüllt werden, die vorher erneut visuell auf ihre Sauberkeit geprüft wurden.

2. Reinigung und Wiederverwendung der FairCup-Mehrwegbecher und Mehrwegdeckel

2.1. Spülmaschinenreinigung

FairCup-Mehrwegbecher und Mehrwegdeckel sind spülmaschinenfest. Sie sollten in Industriespülmaschinen ein Programm mit Höchsttemperaturen von 2-6 Minuten je nach Modell durchlaufen. Es können auch Haushalts-Spülmaschine verwendet werden. Wichtig hier das Topfprogramm. Keine ECO-Programme. Die Temperatur sollte in jedem Fall über 65° sein. Industriespülmaschinen haben Programme um 95°.

Aufgrund des geringen Eigengewichts der FairCup-Mehrwegbecher und Mehrwegdeckel kann es durch den Spüldruck von speziellen Industriespülmaschinen (Hauben-Spülmaschine) dazu kommen, dass sich die FairCup-Mehrwegbecher und Mehrwegdeckel verschieben oder umstürzen. Hierfür gibt es ein Edeltahlgitter, welches vom Korbhersteller mit angeboten wird. Bei Neuware reicht ein Schnelldurchlauf in der Spülmaschine und ECO-Programm.

2.2. Trocknen

Je nach Spülmaschinentyp kann die automatische Trockenfunktion unterschiedlich gut funktionieren. Eine Tuch- oder zusätzliche Wischtrocknung ist aus hygienischen Gründen nicht zu empfehlen. Einige Hersteller bieten einen Zusatzfön für entnommene Körbe an. Dieser trocknet in 2 Minuten die Becher. Die FairCup-Mehrwegbecher sollten nach jedem Spülgang vollständig trocken gelagert werden.

2.3. Aufbewahrung

FairCup-Mehrwegbecher müssen an einem Ort mit gleichbleibender Temperatur, nicht in geschlossenen Gefäßen aufbewahrt werden, um das Kondensieren von Wasser in den gestapelten FairCup-Mehrwegbechern zu verhindern (z.B. nicht auf die Heizfläche der Kaffeemaschine stellen). Gleichzeitig sollten sie mit der Öffnung nach unten gelagert werden.

